

Önemli:Bu Cihaz Deprem Cihazları ile birlikte çalışmaktadır!

KONTAK ÇIKIŞI
 *Enerji kesmede
 *Actüatörleri, Vanalarda
 *Kontaktör Kontrolerinde
 *Asansörlerde
 *Elektrikli Pompalarda
 *Deprem esnasında kapalı kontak istenen diğer durumlarda kullanılır.

S.Vana 12VDC

Sismik Röle
 "Deprem haberi oluştuğu anda enerji keser." Uyarı: "Bu cihaz tesisatçı tarafından, imalatçının tesis talimatına uygun olarak tesis edilmelidir.Uygun şekilde tesis edilmesesi durumunda,öngörülen şekilde çalışma yapmaz. Montajını yapmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz."
 Tel:0212 222 29 19(Pbx) Fax:0212 222 29 01
 sismik@sismik.com.tr www.sismik.com.tr

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 NO:309 Okmeydanı/İST.
 Tel: 0212 222 29 19 (Pbx) - Faks: 0212 222 2901
 www.sismik.com.tr - sismik@sismik.com.tr

Önemli:Bu Cihaz Deprem Cihazları ile birlikte çalışmaktadır!

Sismik RÖLe KONTAK ÇOĞALTICI KULLANIM KILAVUZU

Dikkat:Montajını yapmadan önce kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz.Bu cihaz Deprem cihazları ile kombinasyonlu çalışmaktadır.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 NO:309 Okmeydanı/İST.
 Tel: 0212 222 29 19 (Pbx) - Faks: 0212 222 2901
 www.sismik.com.tr - sismik@sismik.com.tr

Sismik RÖLe KULLANIM KILAVUZU
Önemli:Bu Cihaz Deprem Cihazları ile birlikte çalışmaktadır!

Cihaz uzman kişilerce monte edilmelidir.
Kullanım kılavuzunu okumadan kesinlikle cihazı çalıştırmayınız.

Özellikler:

- *Çalışma voltajı(DC Akım) : Giriş: 12 VDC - 3Ah
- *Güç kaynağı kapasitesi(DC) : 12V-3Ah
- *S.Vana çıkış akımı : 1,6A
- *Kuru Kontak çıkış akımı : 5A (max) 240VAC / 30VDC
- *S.Vana Enerjilendirme süresi: (Max.) 4 Sn.
- *Kuru Kontak Enerjilendirme süresi : Resetlene kadar aynı konumda.
- *S.Vana kablo Mesafesi : Max.100m (1,5mmx2 TTR kablo)
- *Boyutlar : 105x86x58mm

Çalışma ve Alarm Özellikleri:

- *Alarm : Ledli göstergeli
- *Test : Kutu üzerinde yer alan buton ile.
- *Reset : Kutu üzerinde yer alan buton ile.
- *Kontak Çıkışları: Com1,Com2,Com3,Com4(Birbirinden bağımsız.)
- *S.Vana Çıkışları : İki adet Vana çıkışları.Enerjilendirme (max.)4sn.

MONTAJ AŞAMALARI

1.Montaj Yerinin Seçimi:

- *Kapalı bir ortam seçilir.Bina içine montajı yapılır.
- *Selenoid vana ve uygulama yerine en yakın mesafe seçilir.
- *Cihaz ön paneline rahatlık ulaşılacak şekilde monte edilmelidir.
- *Cihaz hem duvara hemde raya monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 NO:309 Okmeydanı/İST.
 Tel: 0212 222 29 19 (Pbx) - Faks: 0212 222 2901
 www.sismik.com.tr - sismik@sismik.com.tr

Sismik RÖLe KULLANIM KILAVUZU
Önemli:Bu Cihaz Deprem Cihazları ile birlikte çalışmaktadır!

2.Kablo Bağlantıları:

- *Soketler üzerindeki uyarı yazılarına dikkat edilerek bağlantıları yapılmalıdır.
- *Güç kaynağı(DC IN) bağlantılarında (+) ve (-) uçlar uygun şekilde bağlanmalıdır. Ters bağlantılarda elektronik kart yanabilir.
- *Giriş yazan kısma deprem cihazından gelen 2 adet S.Vana kablo bağlantısı yapılır.
- *S.Vana Çıkış yazan kısımda Vana bağlantı yerleri bulunmaktadır.İstenildiğinde bu girişlerde yer alan (-)ve(+) uçlarına 12 VDC S.Vana bağlantısı yapılabilir.
- *Cihaz üzerinde yer alan Com1,Com2,Com3,Com4 bağımsız kontaklardır.

(NC)Kapalı, (C) ortak uç,(NO)Açık kontaklardır.Bağlantıları dikkat ederek yapınız.Kontak üzerinden 5A(max) 240VAC / 30VDC fazla akım ve voltaj geçirmeyiniz.

3.Test :

- *Cihazın montaj ve bağlantıları bittikten sonra son kontrolleri yapılmalıdır.
- *Ardından cihaz üzerinde yer alan butona basma ile cihaz test edilir.
- Bu esnada cihaz butona basılı olduğu müddetçe çıkış verecektir.
- Ayrıca deprem cihazından gelen 12V çıkış ile Sismik Röle devreye girmiş olur.

4.Çalışma Şekli:

- *Deprem Cihazından sinyal geldiği anda Com1,Com2,Com3,Com4 çıkışları konum değiştirerek açık uç kapalı konuma geçer.Ayrıca S.Vana Çıkış bulunan iki adet 12V S.Vana çıkışları (max)4sn süre ile aktif konumda olur.
- Kontak Çıkışlarını ise aynı konumda çalıştırmaya devam ettirir.

4.Resetleme(Yeniden Kurma):

- *Kontak çıkışları resetlene kadar aynı konumda kalır.Reset butonuna basılarak cihaz yeniden kurulmuş olur.

Uyarı:

Herhangi bir arıza durumunda lütfen bizi aramaktan çekinmeyiniz. Firmamızın bilgisi ve onayı dışında cihaza yapılan müdahale durumundan firmamız mesul değildir.Cihaz garanti kapsamı dışına çıkar.Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıldır.Garanti süresi içinde arızalanan cihazlar garanti kapsamındadır.